

旭川空港周辺騒音測定位置図



地図出典：国土地理院ホームページ 地理院地図（電子国土web）を加工して作成

空港所在地情報

- 所在地 北海道上川郡東神楽町
- 位置 北緯：43° 40' 15" 東経：142° 26' 51"
- 標高 692 ft (210.5m)